

**TRANSMISOR PARA TELEMANDO CON
CUATRO PULSADORES**

EM-4X


MANUAL DE INSTRUCCIONES



Este telemando es apto para su uso en España. Pueden existir restricciones para su uso en algún país de la CE, salvo en España.



Una vez finalizada la vida útil del telemando, no lo tire a la basura, consulte con las autoridades de su localidad o distribuidor para el reciclado de sus componentes. No tire los embalajes o las pilas gastadas a la basura, deposítelos en los contenedores destinados a su reciclado.



-1-

INSTRUCCIONES:

Colocación y/o retirada de las pilas:

Retire los tres tornillos de la parte posterior del telemando con un pequeño destornillador y retire cuidadosamente la tapa posterior. Retire la pila obsoleta y coloque la nueva pila (12V 27A) en la misma posición y compartimento, respetando la polaridad. Para cerrar la tapa, encájela en su posición y coloque el tornillo correspondiente.

Utilización:

Presione en el telemando el pulsador correspondiente a la función que desee realizar. El led del telemando se iluminará durante la pulsación.

Cada vez que pulse el telemando, transmitirá la señal de radio codificada.

Sustituya las pilas cuando al pulsar el telemando el led se ilumine de forma débil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Frecuencia: 433.920 MHz
Potencia radiada: ≤10 mW
Tipo de emisión: ASK
Emisión de espúreos: <4 nW
Alimentación: 12 Voltios 1 pila tipo 27A
Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +55°C

-2-

MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Este transmisor para telemando ha sido fabricado de acuerdo con un estricto control de calidad de la empresa fabricante.
- Este telemando no tiene componentes que pueda reparar el usuario.
- Consulte con su proveedor o distribuidor para la programación del telemando en la instalación.
- Tenga la precaución de no dañar los terminales de la placa del telemando donde se colocan las pilas.
- Instalar correctamente las pilas respetando la polaridad.
- No utilice tipos de pilas distinto al recomendado y no mezcle pilas nuevas y viejas.
- No tire las pilas viejas a la basura, deposítelas en los contenedores destinados a su reciclado.
- Si tiene que limpiar el telemando, límpielo empleando un paño húmedo (no mojado) o un paño antiestático.
- No pulverizar con ningún líquido o producto directamente sobre el telemando y no utilizar nunca para su limpieza productos de pulimento para el hogar, alcoholes o disolventes.
- No exponer el telemando a la luz directa del sol de manera prolongada, al agua, a golpes, al exceso de polvo o suciedad, al fuego, a ambientes explosivos u otro tipo de condiciones peligrosas.
- El uso inadecuado de este telemando es responsabilidad exclusiva del propietario del mismo. • Si tiene algún problema con el funcionamiento del telemando, consulte con su proveedor o distribuidor.

-3-

-4-